

MANUAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1620 x 3240 mm

atlasPLAN

MANUAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1	LIMPIEZA ORDINARIA	3
2	LIMPIEZA EXTRAORDINARIA	3
	<u>2.1</u> Aplicación	5
3	PRECAUCIONES PARA EL USO	6

1 LIMPIEZA ORDINARIA

Para llevar a cabo la limpieza ordinaria de las placas Atlas Plan, se recomienda quitar el polvo con un trapo seco; luego se sugiere utilizar un producto listo para el uso como FILABRIO - FLOOR CLENER. Es necesario seguir las instrucciones (la cantidad precisa) del fabricante, utilizando un trapo de microfibra.

En cualquier caso, para evitar operaciones de limpieza extraordinaria se aconseja eliminar inmediatamente todo tipo de manchas sin dejarlas secar.

2 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA

En el caso de rastros de suciedad resistente a la limpieza ordinaria, se recomienda utilizar un detergente adecuado en función del tipo de suciedad.

La rapidez con la que se realice la limpieza es siempre un factor muy importante para el éxito perfecto de la operación de limpieza.

Siempre es una buena norma realizar una prueba preliminar sobre una pequeña parte manchada, controlando su eficacia antes de realizar la operación en toda la superficie.

Nunca utilizar ácido clorhídrico y/o soda cáustica concentrados, tampoco detergentes que contengan ácido fluorhídrico y/o sus derivados.

A continuación les indicamos los detergentes idóneos al tipo de suciedad:

TIPO DE SUCIEDAD	DETERGENTE/SOLVENTE	APLICACIÓN	
		FILA	FILA
		FABER	FABER
GRASSO	Detergente desengrasante	PS87 PRO	Trapo húmedo
		Deep Degreaser	Pad Blanco
CAFÉ	Detergente desengrasante	PS87 PRO	Trapo húmedo
		Coloured Stain Remover	Aplicación directa
VINO	Detergente desengrasante	PS87 PRO o SR95	Trapo húmedo
		Coloured Stain Remover	Aplicación directa
CERVEZA	Detergente desengrasante	PS87 PRO	Trapo húmedo
		Tile Cleaner	Pad Blanco
ZUMO DE FRUTA	Detergente desengrasante	PS87 PRO	Trapo húmedo
		Tile Cleaner	Pad Blanco
COCA COLA	Detergente desengrasante	PS87 PRO	Trapo húmedo
		Tile Cleaner	Pad Blanco
TINTA	Detergente desengrasante	PS87 PRO o SR95	Trapo húmedo
		Coloured Stain Remover	Aplicación directa
VÓMITO Y ORINA	Detergente desengrasante	PS87 PRO	Trapo húmedo
		Tile Cleaner	Pad Blanco
HELADO	Detergente desengrasante	PS87 PRO	Trapo húmedo
		Deep Degreaser	Pad Blanco
ROTULADOR	Detergente desengrasante	PS87 PRO	Trapo húmedo
		Coloured Stain Remover	Aplicación directa
SANGRE	Detergente desengrasante	PS87 PRO	Trapo húmedo
		Coloured Stain Remover	Aplicación directa
GOMA	Detergente desengrasante	PS87 PRO	Scotch Brite antiarañazos humedecido
		Solvent Stripper	Pad Blanco

TIPO DE SUCIEDAD	DETERGENTE/SOLVENTE	APLICACIÓN	
		FILA	FILA
		FABER	FABER
VENTOSA	Detergente desengrasante	PS87 PRO	Esponja melamínica
		Epoxy Cleaner	Esponja melamínica
HERRUMBRE	Detergente para eliminar el herrumbre	NORUST	Scotch Brite antiarañazos humedecido
		Cement Remover	Pad Blanco
SILICONA	Detergente para eliminar la silicona	ZEROSIL	Scotch Brite antiarañazos humedecido
		Epoxy Cleaner	Pad Blanco
CERAS Y RESINAS	Solvente	SOLV o ZEROSIL	Scotch Brite antiarañazos humedecido
		Wax Remover	Pad Blanco
SIGNOS DE ALUMINIO	Detergente desincrustante	DETERDEK PRO	Scotch Brite antiarañazos humedecido
		Tile Cleaner	Pad Blanco
SIGNOS DE LÁPIZ	Detergente desincrustante	DETERDEK PRO	Scotch Brite antiarañazos humedecido
		Tile Cleaner	Pad Blanco
CALIZA	Detergente desincrustante	DETERDEK PRO	Scotch Brite antiarañazos humedecido
		Cement Remover	Pad Blanco

2.1 Aplicaciones

TRAPO HÚMEDO - PAD BLANCO

Aplicar el detergente sobre la mancha y dejarlo actuar según el tiempo indicado por el fabricante del detergente utilizado.

Lavar con cuidado y abundante agua y secar con un trapo.

SCOTCH-BRITE ANTIARAÑAZOS HUMEDECIDO

Aplicar el detergente sobre la mancha y dejarlo actuar según el tiempo indicado por el fabricante del detergente utilizado.

Utilizar una esponja scotch-brite antiarañazos humedecida, de color blanco, y seguir los movimientos circulares en toda la zona que hay que limpiar.

Lavar con abundante agua limpia y secar con un trapo.

3 PRECAUCIONES PARA EL USO

Atlas Plan no es responsable en ningún caso por el uso "impropio" del material, por este motivo recomienda de:

- Evitar los golpes en los puntos más expuestos tipo ángulos y cantos, con o sin inglete;
- Evitar el uso de estropajos metálicos o abrasivos;
- No utilizar cuchillos con filo de cerámica porque la dureza de los dos materiales es muy parecida;
- No hay que cortar alimentos directamente sobre la superficie especialmente cuando son de color oscuro y/o acabado Lappato Lux. Se aconseja utilizar sistemas de protección, por ejemplo, salvamanteles, tablas de cortar de madera y/o de plástico;
- Proteger preventivamente la superficie del contacto directo con objetos calientes (por ejemplo, sartenes, ollas, cafeteras, ...). Es necesario utilizar salvamanteles.

Nota: para reparar los arañazos superficiales no profundos, tanto en el acabado Silk como el Lappato Lux, dirigirse directamente al funcionario de Atlas Plan.

Queda entendido que Atlas Plan no se hace responsable de eventos, daños o defectos debidos a la falta de limpieza y mantenimiento efectuado con negligencia.

atlas^{PLAN}

Via Canaletto 141

41042 Spezzano di Fiorano (MO) Italia

Tel. +39.0536.867811

Fax +39.0536.867985 / 867980 Export / 867981 Italia

www.atlasplan.com